



SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente desincrustante para casas de banho em bolsa QuattroSelect®

Descrição

SURE Washroom Cleaner & Descaler faz parte de uma gama única de produtos de limpeza profissional, à base de plantas, 100% biodegradáveis, para todas as necessidades de limpeza diária. SURE Washroom Cleaner & Descaler é um detergente concentrado de elevada eficácia para a limpeza diária e periódica de superfícies duras resistentes à água de uma casa de banho. Adequado para águas de qualquer dureza, incluindo zonas de água dura. A fórmula especial proporciona um excelente desempenho de limpeza ao mesmo tempo que previne a formação de depósitos de calcário.

Propriedades

- Adequado para limpar e desincrustar todas as superfícies duras resistentes à água de uma casa de banho
- Sem perfume nem corante
- Contém ingredientes à base de plantas provenientes de fontes renováveis
- 100% Biodegradável e decomposto por processos naturais
- Não é classificado como perigoso para o ambiente e, quando usado à concentração recomendada, não apresenta advertências de segurança para o utilizador

Benefícios

- Fórmula concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Limpeza e desincrustação eficaz mesmo em zona de águas duras
- Adequado para uso em superfícies cromadas e aço inoxidável
- Impacto ambiental reduzido

Instruções de utilização

SURE Washroom Cleaner & Descaler está disponível em bolsas flexíveis de 2,5 L concebidas para encaixar no sistema de doseamento QuattroSelect da Diversey.

Método de spray: 1%

Método de balde: 0,3%

Por favor, consultar o manual de instalação do sistema QuattroSelect para selecionar a diluição correta. Rodar o seletor amarelo QuattroSelect para o produto selecionado de acordo com a aplicação.

Método de spray:

1. Encher a garrafa pulverizadora de 750 ml, pressionando contra o botão para começar a dosear.
2. Pulverizar a solução num pano húmido e limpar.
3. Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente.
4. Enxaguar ou substituir o pano regularmente.





SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Método de balde:

1. Encher o balde utilizando a mangueira e pressionar a pistola para começar a dosear.
2. Aplicar a solução com um pano/esponja ou mopa e limpar.
3. Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente.

Dados Técnicos

Aspeto: líquido incolor amarelado

pH (puro): 2,2 +/- 1

Densidade relativa (20 °C): 1,07 +/- 0,02

Viscosidade (mPa.s; 20 °C): <50

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseyl.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, SURE Washroom Cleaner & Descaler é adequado para uso em todos os materiais e superfícies resistentes à água. Não utilizar em superfícies/materiais sensíveis à água (e.g. madeira não tratada ou cortiça). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

A fórmula de SURE Washroom Cleaner & Descaler é 100% biodegradável, de acordo com os critérios OECD 301B.

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes. SURE Washroom Cleaner & Descaler foi reconhecido com a licença (EU: NL/020/045) por cumprir com os critérios da EU-Ecolabel como um produto amigo do meio ambiente.