



SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente desincrustante para casas de banho - SmartDose

Descrição

SURE Washroom Cleaner & Descaler faz parte de uma gama única de produtos de limpeza profissional, à base de plantas, 100% biodegradáveis, para todas as necessidades de limpeza diária. SURE Washroom Cleaner & Descaler é um detergente concentrado de elevada eficácia para a limpeza diária e periódica de superfícies duras resistentes à água de uma casa de banho. Adequado para águas de qualquer dureza, incluindo zonas de água dura. A fórmula especial proporciona um excelente desempenho de limpeza ao mesmo tempo que previne a formação de depósitos de calcário.

Propriedades

- Adequado para limpar e desincrustar todas as superfícies duras resistentes à água de uma casa de banho
- Doseamento conveniente e controlado, através do sistema SmartDose da Diversey
- Sem perfume nem corante
- Contém ingredientes à base de plantas provenientes de fontes renováveis
- 100% Biodegradável e decomposto por processos naturais
- Não é classificado como perigoso para o ambiente e, quando usado à concentração recomendada, não apresenta advertências de segurança para o utilizador

Benefícios


- Fórmula concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Limpeza e desincrustação eficaz mesmo em zona de águas duras
- Adequado para uso em superfícies cromadas e aço inoxidável
- Impacto ambiental reduzido

Instruções de utilização

SURE Washroom Cleaner & Descaler está disponível em para o Sistema doseador SmartDose que pode ser utilizado para doseamento controlado para garrafa pulverizadora ou balde.

Método de spray:

1. Encher a garrafa pulverizadora de 750 ml com água. Rodar o seletor amarelo para a posição de pulverizador: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo para dosear o produto. Agitar suavemente antes de usar.
2. Retirar os resíduos antes de aplicar o produto.
3. Pulverizar a solução na superfície e limpar com um pano húmido. Deixar secar ao ar.





SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Método de balde / limpeza de pavimentos:

1. Encher o balde com água.
2. **Método de balde:** rodar o seletor amarelo para a posição de balde: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo. Dosear uma vez enquanto o balde enche até 3,5 L. Para situações de sujidade difícil dosear duas vezes enquanto o balde enche até 5 L.
Limpeza de pavimentos: rodar o seletor amarelo para a posição de balde: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo enquanto o balde enche até 15 L.
3. Retirar os resíduos antes de aplicar o produto.
4. Aplicar a solução e limpar com um pano/esponja ou mopa. Deixar secar ao ar.

Dados Técnicos

Aspeto: líquido incolor amarelado

pH (puro): 2,2 +/- 1

Densidade relativa (20 °C): 1,07 +/- 0,02

Viscosidade (mPa.s; 20 °C): <50

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, SURE Washroom Cleaner & Descaler é adequado para uso em todos os materiais e superfícies resistentes à água. Não utilizar em superfícies/materiais sensíveis à água (e.g. madeira não tratada ou cortiça). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

A fórmula de SURE Washroom Cleaner & Descaler é 100% biodegradável, de acordo com os critérios OECD 301B.

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes. SURE Washroom Cleaner & Descaler foi reconhecido com a licença (EU:NL/020/045) por cumprir com os critérios da EU-Ecolabel como um produto amigo do meio ambiente.