



Diversey™

## TASKI® Americo Pad Verde

### Disco de limpeza profunda e decapagem superficial

Os Discos TASKI Americo – fabricados pela Americo – proporcionam um desempenho de longa duração para lavagem, decapagem, polimento, limpeza e limpeza por pulverização.

Os discos são especialmente desenvolvidos para proporcionar um desempenho consistente de longa duração e para garantir resultados de elevada qualidade, melhorando a sua produtividade e reduzindo custos. Os discos são feitos de material 100% reciclado, apoiando a sustentabilidade do cliente.

A distribuição uniforme de minerais abrasivos por todo o bloco (e não apenas na superfície) proporciona um excelente desempenho e uma vida útil duradoura. As fibras separadas individualmente e revestidas ajudam a produzir melhores resultados e mais consistentes.

A gama de discos de diferentes cores é desenvolvida com a quantidade certa de abrasividade para todos os tipos de decapagem, lavagem e limpeza.

#### Cores disponíveis

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad Preto
- TASKI Americo Pad Castanho
- TASKI Americo Pad Verde
- TASKI Americo Pad Vermelho
- TASKI Americo Pad Branco
- TASKI Americo Remover Pad

#### Principais vantagens

- Qualidade superior
- Gama completa
- Melhor desempenho
- Sustentável - 100% de material reciclado

#### Benefícios

- Excelentes resultados
- Desempenho de longa duração
- Simplicidade de implementação



---



TASKI®



Diversey™

# TASKI® Americo Pad Verde

## Utilização

O TASKI Americo Pad Verde é usado para lavagem molhada profunda ou decapagem superficial. O disco verde remove sujidades e marcas em pavimentos muito sujos. É recomendado para uso em máquinas até 350 rpm.

## Instruções de Utilização

O disco é usado com uma solução de decapagem à base de água para remover sujidades e revestimentos desgastados.

- Coloque o disco no suporte da base da máquina
- Encha o tanque da máquina com a solução de limpeza
- Limpe o pavimento com a máquina bem preparada
- Remova a solução de limpeza suja

## Cuidados com os discos

- Após o uso, remova os discos do respectivo suporte
- Lave os discos sob água da torneira e deixe secar

Produto	Tamanho	# de discos por embalagem	Código
TASKI Americo Pad Verde	10"	5	7523073
TASKI Americo Pad Verde	11"	5	5959721
TASKI Americo Pad Verde	12"	5	5959739
TASKI Americo Pad Verde	13"	5	5959747
TASKI Americo Pad Verde	14"	5	7523074
TASKI Americo Pad Verde	15"	5	5959755
TASKI Americo Pad Verde	16"	5	5959763
TASKI Americo Pad Verde	17"	5	5959771
TASKI Americo Pad Verde	18"	5	5959780
TASKI Americo Pad Verde	19"	5	7523075
TASKI Americo Pad Verde	20"	5	5959798
TASKI Americo Pad Verde	21"	5	7523076
TASKI Americo Pad Verde	24"	5	7523077
TASKI Americo Pad Verde	27"	5	7523078
TASKI Americo Pad Verde	S-Pad	10	7523079

## Nota de Segurança

Por favor, certifique-se que os discos de limpeza não são usados em superfícies sensíveis. Não lavar os discos na máquina de lavar.