



Diversey™

TASKI®

Americo Pad Vermelho

Disco de polimento e limpeza superficial

Os Discos Taski Americo - fabricados pela Americo – proporcionam um desempenho de longa duração para lavagem, decapagem, polimento, limpeza e limpeza por pulverização.

Os discos são especialmente desenvolvidos para proporcionar um desempenho consistente de longa duração e para garantir resultados de elevada qualidade, melhorando a sua produtividade e reduzindo custos. Os discos são feitos de material 100% reciclado, apoiando a sustentabilidade do cliente.

A distribuição uniforme de minerais abrasivos por todo o bloco (e não apenas na superfície) proporciona um excelente desempenho e uma vida útil duradoura. As fibras separadas individualmente e revestidas ajudam a produzir melhores resultados e mais consistentes.

A gama de discos de diferentes cores é desenvolvida com a quantidade certa de abrasividade para todos os tipos de decapagem, lavagem e limpeza.

Cores disponíveis

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad Preto
- TASKI Americo Pad Castanho
- TASKI Americo Pad Verde
- TASKI Americo Pad Vermelho
- TASKI Americo Pad Branco
- TASKI Americo Remover Pad

Principais vantagens

- Qualidade superior
- Gama completa
- Melhor desempenho
- Sustentável - 100% de material reciclado

Benefícios

- Excelentes resultados
- Desempenho de longa duração
- Simplicidade de implementação



TASKI®

**Diversey**TM**TASKI[®]**

Americo Pad Vermelho

Utilização

O TASKI Americo Pad Vermelho é usado para limpezas superficiais e polimento. O disco vermelho remove marcas de riscos e sujidades ligeiras, produzindo um elevado brilho. É recomendado para o uso em máquinas até 800 rpm.

Instruções de Utilização

O disco é usado com soluções de limpeza para limpar e polir pavimentos.

- Coloque o disco no suporte da base da máquina
- Encha o tanque da máquina com a solução de limpeza
- Limpe o pavimento com a máquina bem preparada
- Remova a solução de limpeza suja

Cuidados com os discos

- Após o uso, remova os discos do respectivo suporte
- Lave os discos sob água da torneira e deixe secar

Produto	Tamanho	# de discos por embalagem	Código
TASKI Americo Pad Vermelho	10"	5	7523872
TASKI Americo Pad Vermelho	11"	5	7523873
TASKI Americo Pad Vermelho	12"	5	7523874
TASKI Americo Pad Vermelho	13"	5	7523875
TASKI Americo Pad Vermelho	14"	5	7523876
TASKI Americo Pad Vermelho	15"	5	7523877
TASKI Americo Pad Vermelho	16"	5	7523878
TASKI Americo Pad Vermelho	17"	5	7523879
TASKI Americo Pad Vermelho	18"	5	7523880
TASKI Americo Pad Vermelho	19"	5	7523881
TASKI Americo Pad Vermelho	20"	5	7523882
TASKI Americo Pad Vermelho	21"	5	7523883
TASKI Americo Pad Vermelho	24"	5	7523884
TASKI Americo Pad Vermelho	27"	5	7523885
TASKI Americo Pad Vermelho	S-Pad	10	7523886

Nota de Segurança

Por favor, certifique-se que os discos de limpeza não são usados em superfícies sensíveis. Não lavar os discos na máquina de lavar.