

DISINFECTANT NEXT



DETERGENTE DESINFECTANTE DE LARGO ESPECTRO

- Atividade bactericida, leveduricida e virucida*
- Indicado para a limpeza e desinfecção de todas as superfícies laváveis
- Uso manual ou mecânico

QUATERNARY

Detergente desinfetante de largo espectro para superfícies laváveis baseado em sais de amónio quaternário de quinta geração. Todo o tipo de superfícies laváveis, tais como pavimentos, paredes, azulejos, aspelhos, sanitários. DISINFECTANT NEXT é recomendado para a desinfecção diária de casas de banhos, colégios, hospitais e lares de idosos.

COMPOSIÇÃO: Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC C8-10)) 0,912% e Cloreto de alquil (C12-16) dimetilbenzilamónio (ADBAC/KBC C12-16) 0,608%. Excipientes para 100%.

Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476.

? COMO USAR

Para os pavimentos: aplicar com mop ou pano a solução de DISINFECTANT NEXT. Deixar atuar durante 5 minutos e enxaguar com água.

Para outras superfícies laváveis, como mesas de trabalho, lavabos, paredes e prateleiras, paredes, azulejos, espelhos, câmaras frigoríficas, etc: aplicar a solução com uma esponja ou com um pulverizador, deixar atuar durante 5 minutos e enxaguar com água.



DISINFECTANT NEXT

DILUIÇÃO

- Para a limpeza: diluir 1% em água, aplicar na superfície, deixar agir e enxaguar.
- Ação desinfetante: diluir 3% em água, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo 5 minutos para atividade bactericida e no mínimo 15 minutos para atividade leveduricida. Limpar. Diluir 25%, aplicar na superfície, deixar agir no mínimo 5 minutos para atividade virucida*. Limpar.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido

COR: Verde

ODOR: Pinho

COV/VOC: 0,4%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
10 ± 0,5	2,6 ± 0,3	0,998			

PRECAUÇÕES

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Proteger os olhos. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com a regulamentação local. Não ingerir.

NOTA

Manter fora do alcance das crianças. O produto diluído deve ser utilizado imediatamente. A opalescência da solução diluída pode ser devido à dureza da água e não tem impacto no desempenho do produto. Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

Para obter mais informações las Normas EN e as condições de eficácia, consulte o Anexo "Test and Conditions".

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de Segurança fornecida a pedido.

* Eficácia virucida limitada, incluindo vírus envelopados.

EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5772	Kg 5	4	9x4=36